

## Wskazówki fugowanie płytek nieszkliwionych



Do spoinowania należy stosować specjalną zaprawę do spoin klinkierowych. Zaprawę nanosi się specjalną szpachelką ( fugówką ) do spoinowania i uszczelniania. W ten sposób można uniknąć pęknięcia spoin. W zależności od rodzaju budynku należy stosować spoiny dylatacyjne. Należy uwzględnić normy DIN EN 14411.

