

## Wskazówki montażu kształtek klinkierowych STRÖHER

Mnogość kształtek i stopnic Florentiner oraz LOFT firmy Ströher stwarza niezliczone możliwości projektowania powierzchni. Schody, parapety, stopnice z noskiem i inne produkty doskonale wkomponowują się w projektowaną przestrzeń.

**Uwaga!** Płytki prosimy układać na zmianę z wielu opakowań, stosując zalecaną szerokość spoiny. W celu uzyskania równomiernych spoin płytki należy układać w jednym kierunku, zgodnie z układem ryfli na spodzie płytki. Przed rozpoczęciem układania należy sprawdzić odcień i partię. Po ułożeniu płytek nie będą rozpatrywane reklamacje dotyczące ewentualnych różnic w odcieniach przy różnych partiach produktu.

Zalecana szerokość spoin: płytki ciągnięte (piec tunelowy) - 8-10mm, płytki ciągnięte (piec rolkowy) - 6mm, płytki kamionkowe – 4-5mm.

Płytki ceramiczne, stosowane na zewnątrz budynku należy ułożyć zgodnie z biuletynem informacyjnym ZDB „Nawierzchnie zewnętrzne: płytki ceramiczne w otoczeniu budynku”, wersja z października 2005.

*Konstrukcje nawierzchni z uszczelnieniami wg normy DIN EN 14411 i DIN 18195*

*Konstrukcje nawierzchni z uszczelnieniami zespolonymi*

**Stopnice kątowe, florentyńskie oraz typu „loft” należy układać na schodach zewnętrznych i na łączeniach krawędzi wg następujących zasad:**

